


Panneau avant



① Témoin STANDBY

② Touche d'alimentation
(ON/STANDBY)


③ Porte

④ Molette VOLUME

⑤ Capteur de télécommande

⑥ Affichage principal

⑦ Molette INPUT SELECTOR



① Prise de casque audio (PHONES)

② Prise SETUP MIC

③ Port iPod/USB

④ Borne HDMI 7/MHL (AUX1)

⑤ Bornes AUX1 INPUT

⑥ Touche SETUP

⑦ Touche ENTER

⑧ Touches curseurs (Δ▽◀▶)

⑨ Touche BACK

⑩ Sous-affichage

⑪ Touche Dynamic Volume (DYNAMIC VOL)

⑫ Touche/témoin M-DAX

⑬ Touche/témoin PURE DIRECT

⑭ Touche DYNAMIC EQ

⑮ Touches SOUND MODE

⑯ Touche SLEEP

⑰ Touche HDMI OUT

⑱ Touche DISPLAY

⑲ Touche STATUS

⑳ Touche ZONE SELECT

㉑ Touche ZONE2 ON/OFF

㉒ Touche ZONE3 ON/OFF

㉓ Touche ZONE4 ON/OFF