


Panel delantero



- | | |
|---|--------------------------------|
| 1 Indicador STANDBY | 11 Botón STATUS |
| 2 Botón de alimentación (ON/STANDBY) | 12 Botón SOUND MODE |
| 3 Conector de auriculares (PHONES) | 13 Puerto USB/iPod |
| 4 Botón PURE DIRECT | 14 Conectores AUX1 INPUT |
| 5 Botón M-DAX | 15 Conector SETUP MIC |
| 6 Botón ZONE2 ON/OFF | 16 Control VOLUME |
| 7 Botón ZONE2 SOURCE | 17 Sensor de mando a distancia |
| 8 Botones de los canales presintonizados (PRESET CH +, -) | 18 Pantalla |
| 9 Conector AUX-HDMI | 19 Indicador M-DAX |
| 10 Botón DISPLAY | 20 Indicador PURE DIRECT |
| | 21 Control INPUT SELECTOR |