


Pantalla

Pantalla principal



1 Iluminación

2 Se ilumina al seleccionar el modo dormir.

3 Indicador de volumen principal

4 Indicador de fuente de entrada

5 Este indicador se ilumina cuando se enciende la ZONE4 (otra habitación).


6 Este indicador se ilumina cuando se enciende la ZONE3 (otra habitación).

7 Este indicador se ilumina cuando se enciende la ZONE2 (otra habitación).

8 En el modo FM, se ilumina cuando se reciben emisiones estéreo.

9 Se ilumina cuando la emisión está sintonizada correctamente.

Pantalla secundaria



1 Sección de información

2 Indicadores de canal de señales de entrada/salida

3 Indicador de volumen principal

4 Indicador MUTE

5 Indicador de temporizador de dormir

6 Indicadores MULTI ZONE

7 Indicadores de salida de monitor

8 Indicadores de modo de recepción del sintonizador

STEREO : En el modo FM, se ilumina cuando se reciben emisiones estéreo.

TUNED : Se ilumina cuando la emisión está sintonizada correctamente.

9 Indicador Audyssey®

10 Indicadores de decodificador

11 Indicadores de modo de entrada