

marantz[®]

CD Receiver M-CR610

かんたん設定ガイド



設定を始める前に

付属品を確認する













M-CR610

電源コード

リモコン/単4型乾電池

取扱説明書

AM ループアンテナ



設定に必要なもの





スピーカー



ネットワークルーター

スピーカーケーブル

オプション







* 詳しい操作方法は、付属の取扱説明書または弊社 サポートサイト(www.marantz.jp)をご覧ください。

iOS デバイス /USB ケーブル WPS 対応無線ルーター

LAN ケーブル



1. 接続する



2. ネットワークへ接続する

接続方法を選択してください。





ネットワーク制御の設定



"オン"を選択すると、本機が スタンバイの時でも、スマート フォンのアプリで本機の電源を オンにしたり AirPlayを操作す ることができます。常にネット ワークに接続した状態になり、 スタンバイ時の待機電力が少し 大きくなります。



*オフ"を選択すると、本機が スタンバイの時の待機電力を抑 えることができます。本機がスタ ンバイの時に、スマートフォンの アプリで本機の電源をオンにし たり AirPlay を操作することは できません。

セットアップ完了!



インターネットラジオを楽しむ

 リモコンの "INTERNET RADIO" ボタンを押す



Apple AirPlay で音楽を楽しむ



Marantz Remote App のダウンロード

スマートフォンで QR コードをスキャンするか、Apple App ストアや Google Play ストアで "Marantz Remote App" を検索して、インストールしてください。





marantz

お客様ご相談センター

Contraction 112

【電話番号はお間違えのないようにおかけください。】

IP 電話をご利用の場合など、プロバイダーのサービスによってはつながらない場合 があります。その場合は 03 (3570) 5138 におかけください。 受付時間 9:30~17:30

(当社休日および祝日を除く、月~金曜日)

〒210-8569 神奈川県川崎市川崎区日進町2番地1 D&M ビル

修理に関するお問い合わせは、

添付の「製品のご相談と修理・サービス窓口のご案内」をご覧ください。

株式会社 ディーアンドエムホールディングス

当社の最新情報をインターネット上でご覧ください。

http://www.marantz.jp

D&M Holdings Inc. Printed in China 5411 11059 03AM