


marantz




MCR 60n | Network CD Receiver

かんたんスタートガイド


設定をはじめる前に

内容品を確認する

かんたんスタート
ガイド(本書/保証書を
含む)



取扱説明書




安全にお使い
いただくために



電波に関する
ご注意



本機



電源コード
【本機専用】



リモコン
(RC016CR)



単4形乾電池
(2本)



FM室内アンテナ



AM/ループアンテナ



設定に必要なもの

スピーカー



スピーカーケーブル



モバイル機器



無線ルーターおよび
インターネット接続



オプション


テレビ



HDMI®ケーブル



LANケーブル




このたびはマランツ製品をお求めいただきまして、誠にありがとうございます。
購入者アンケートへぜひご協力ください。



1 スピーカーを接続する


左右のスピーカーを本機に接続します。

ここでは、1組のスピーカーを接続する標準的な構成を記載しています。2組のスピーカーを接続する場合や、パラレルBTL接続またはバイアンプ接続をおこなう場合は、「スピーカー接続のオプション」(P8ページ)を参照してください。





2 電源コードを接続する

電源コードで本機を壁のコンセントに接続します。




3 リモコンに乾電池を入れる



- 乾電池を取り外す際には、逆の手順でおこなってください。

4 テレビを接続する（オプション）




- 1 お使いのテレビの“ARC”または“eARC”と表示されたHDMI端子に、HDMI ケーブルの一方の端子を接続する。
- 2 HDMIケーブルのもう一方の端子を、本機のHDMI (eARC/ARC) 端子に接続する。

ご注意

- テレビとの接続では、テレビの音声（チューナー、スマートテレビアプリなど）やARC機能でテレビに接続されたHDMI機器などの音声を本機に入力します。本機は映像出力をおこないません。

5 有線LANでネットワークに接続する（オプション）

本機を有線LANでホームネットワークに接続する場合は、市販のLANケーブルを使用して、本機とルーターを接続してください。無線LANで接続する場合は、LANケーブルを外してください。



6 HEOSアプリで本機のセットアップをおこなう


- 1 Appストア、Google PlayストアまたはAmazonアプリストアで“HEOS”を検索し、iOS用またはAndroid用のHEOSアプリをダウンロードする。




- 2 HEOSアプリを起動し、画面の指示に従って操作する。



- 3 “ホーム”メニュー画面右上の設定アイコン  をタップする。
“設定”メニューが表示されます。



- 4 HEOSアプリの“設定”メニューから“デバイスの追加”を選び、画面の指示に従って操作する。



- 本機を無線LANネットワークに接続する手順で、本機リアパネルのCONNECTボタンを使用します。ネットワークの設定が完了するまで、CONNECTボタンを押せる場所に本機を設置してください。CONNECTボタンを押せない場合、リモコンのHEOSボタンでも操作できます。CONNECTボタンの代わりにHEOSボタンを2秒以上長押ししてください。

7 音楽を楽しむ

インターネットラジオ


- 1 INTERNET RADIOを押す。
- 2 再生したい放送局を選び、ENTERを押す。
- 3 “すぐに再生”を選び、ENTERを押す。



- お手持ちのデバイスでHEOSアプリを使い、お気に入りのTuneInラジオ局を選んで再生することもできます。

Apple AirPlay


- 1 コントロールセンターを開き、オーディオのカード内にあるAirPlayアイコンをタップする。
- 2 AirPlayデバイスのリストが表示されたら、“Marantz MCR 60n”を選ぶ。
- 3 iPhone、iPod touch、iPadまたはMacの曲を再生する。




- iOSデバイスで使っているアプリから、AirPlayを使って再生することもできます。アプリを起動してAirPlayのアイコンをタップし、再生したい機器やスピーカーをタップしてください。

Bluetooth®


- 1 Bluetoothを押して、入力ソースを“Bluetooth”に切り替える。
はじめてご使用になる場合は、自動的にペアリングモードになります。




- 2 BluetoothデバイスのBluetooth機能をオンにする。



- 3 Bluetoothデバイス一覧から“Marantz MCR 60n”を選ぶ。



- 4 Bluetoothデバイスのお好みのアプリを使って音楽を再生する。



- 他のBluetoothデバイスとペアリングする場合は、リモコンのBluetoothボタンを3秒以上長押ししてください。


スピーカー接続のオプション

本機は4chのアンプを内蔵しており、スピーカーの構成や音の好みに応じて、次のスピーカー接続を選択することができます。

■ 2組のスピーカーを接続


この接続では、本機に2組のスピーカーを接続できます。4台すべてのスピーカーから同時に音声を再生したり、再生するスピーカーを切り替えたりできるほか、音量を個別に調節することもできます。

ご注意: 2組のスピーカーからは同じ音声が出力されます。各スピーカーで異なる音源を再生することはできません。




■ パラレルBTL接続

この接続では、低音域のコントロールが向上するとともに、よりパワフルでクリアなサウンドをお楽しみいただけます。なお、接続できるスピーカーは1組のみです。



■ バイアンプ接続

この接続では、音の分離が良く、よりクリアで見通しの良い音をお楽しみいただけます。なお、ツイーター (TW) 用端子とウーハー (WF) 用端子を備えた、バイアンプ対応スピーカーが必要です。



詳細および接続方法については、オンラインマニュアルをご覧ください。

manuals.marantz.com/MCR60n/JP/JA/



取扱説明書について

より詳しい設定や操作の説明は、オンラインマニュアルをご覧ください。
タブレットまたはパソコンから、Webブラウザを立ち上げて、次のURLを入力してください。

manuals.marantz.com/MCR60n/JP/JA/



登録商標について



Apple, AirPlay, iPad, iPad Air, iPad Pro, iPhone and Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license. The trademark "iPhone" is used in Japan with a license from Aiphone K.K. Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.



Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、DEI Sales, Inc.はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標および商標名は、それぞれの所有者に帰属します。



Wi-Fi CERTIFIED ロゴは、Wi-Fi Alliance の登録商標です。無線LANの互換性接続を保証する団体「Wi-Fi Alliance」の相互接続性テストを合格していることを示します。



HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface、HDMIのトレードドレスおよびHDMIのロゴは、HDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または登録商標です。



App Store®は、米国およびその他の国における登録商標です。



Google Play および Google Play ロゴは、Google LLC の商標です。

marantz

保証書

本書は本書記載内容により、
無料修理を行うことをお約束するものです。

持込修理

保証期間： 対象部分 本体
期間（お買い上げ日より） 5 か年

お買い上げ日： 年 月 日

型名： MCR 60n

製造 No.：

お客様： ご住所 〒

お名前 様

電話

株式会社 デーアンドエムホールディングス

本 社 〒 210-8569 神奈川県川崎市川崎区日進町 2-1 D&M ビル

〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、お買い上げの販売店、又は弊社営業所が無料修理致します。
- 保証期間に故障して無料修理をお受けになる場合は、製品と本書をご持参のうえ、お買い上げの販売店、又は弊社営業所にご依頼ください。なお、離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- ご贈答品などで、所定事項の記入がない場合、またご転居の場合には、最寄りの弊社営業所にご相談ください。
- 保証期間内でも、次の場合には、有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤り、及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の輸送移動、落下などによる故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷その他の天災地変、公害、ガス（硫化ガスなど）、異常電圧、指定以外の使用電源（電圧、周波数など）による故障及び損傷
 - (ニ) 接続している他の機器に起因する故障及び損傷
 - (ホ) 異常摩耗、異常損傷を除き、自然消耗と見なされた消耗部品の故障及び損傷
 - (ヘ) 業務用の使用、及び車両・船舶への搭載での使用による故障及び損傷

販売店様発行の購入証明、レシート等は必ず保証書と一緒に保管をお願いします。
同書類がない場合は保証期間内であっても無料修理を承れない場合がございます。

- (ト) 本書のご提示がない場合
- (チ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、取り扱い店名（印）の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
5. この保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
6. 本書は再発行致しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

- この保証書は、本書に明示した期間、条件の元において無料修理をお約束するものです。従って、この保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店、又は弊社営業所にお問い合わせください。
- 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について、詳しくは取扱説明書をご覧ください。
- お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させて頂く場合がございますので、ご了承ください。

製品のお問い合わせ / 修理のご相談



0570 (666) 112 または 050 (3388) 6801

受付時間 10:00 ~ 18:00
(当社休日および祝日を除く、月～金曜日)

お客様相談センター

メッセージが流れますので、1 を選択してください。

■ お問い合わせをいただく前に、公式ウェブサイトの FAQ をご確認ください。



■ ウェブフォームからお問い合わせをいただくことも可能です。



お客様相談センター FAX : 044 (330) 1367

marantz

株式会社 ディーアンドエムホールディングス

〒 210-8569

神奈川県川崎市川崎区日進町 2 番地 1 D&M ビル

修理相談窓口

メッセージが流れますので、2 を選択してください。

■ 故障・修理・その他のサービス関連情報については、公式ウェブサイトでもご確認いただけます。



■ 代表修理窓口

首都圏サービスセンター

〒 243-0021 神奈川県厚木市岡田 3050 厚木アクストメインタワー 21 階

FAX : 050 (3364) 5227

* ディーアンドエムホールディングス本社では製品の修理を受け付けておりません。
お持ち込みいただいても受け取ることができませんのでご了承ください。

5411 12196 00AS